

## **Anwendung und allgemeine Hinweise SIP Lackstifte**

### **Anwendung**

- 1. Die betroffene Stelle gründlich reinigen, bis diese komplett schmutz- und staubfrei ist (keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden, um den Lack zu schonen)  
Hat sich an der Stelle bereits Rost angesetzt, muss dieser vorsichtig mit sehr feinem Schleifpapier vollständig abgeschliffen werden**
- 2. Den Lackstift vor Benutzung ca. 1-2 Minuten gut schütteln**
- 3. Auf die betroffene Stelle eine dünne Lackschicht auftragen/auftupfen. ACHTUNG: den Lackstift vorsichtig benutzen, darauf achten, dass sich keine Luftblasen bilden, auf Tropfen achten und das offene Fläschchen auf einem festen, ebenen Untergrund abstellen**
- 4. Der frisch aufgetragene Lack sollte nun ca. 1 Stunde trocknen**
- 5. Nach der Trocknung bei Metallic- und Matt-Lacken den Klarlack dünn auftragen. Bei Uni-Lacken wird kein Klarlack benötigt.**
- 6. Nun sollte der Lack bis zum nächsten Tag (mindestens 24 Stunden) komplett trocknen**
- 7. Mit Lackpolitur die reparierte Stelle aufpolieren. Dabei muss der Lack allerdings komplett durchgetrocknet sein. Sollte die Lackschicht der reparierten Stelle zu dick sein kann diese vor der Politur mit sehr feinem Nassschleifpapier (ca. 2500er Körnung) etwas abgeschliffen werden.**